


Poolmate Hydro4

Robotic Pool Cleaner

(TR) Kullanım Kılavuzu - Kablolu Versiyon

Poolmate



Poolmate

V1.0

Kataloglar

TR

Feragatname Bildirimi	18
Dikkat	19
Ana Bileşenler	20
Robot	20
Güç Kontrol Kutusu	21
Yüzdürme Kablo	21
Bağlantı ve çalıştırma	22
Bağlantı	22
Gösterge tanımı	23
Temizlik tamamlandıktan sonra	24
APP	25
Poolmate Bot Uygulamasını İndirin	25
Bluetooth bağlantı	25
Ana Sayfa	27
Manuel Modu	27
Benim	27
Uzaktan kumanda	27
Randevu	29
Rutin bakım	30
Filter ekranı temizleme	30
Depolama	31
Sorun giderme	31
Ürün parametresi	32
Satış sonrası	32

! Feragatname Bildirimi

Herhangi bir kullanıcı, Poolmate Hydro 4'ü kullanmadan önce bu bildirimi dikkatlice okumalıdır.

Bu ürün kullanıldığında, bu ifadenin tüm içeriğinin onaylanması ve kabul edilmesi kabul edilir.

Poolmate, bu ürünü kullanırken aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanma, mülk hasarı vb. (doğrudan veya dolaylı kayıplar dahil) tazminattan sorumlu değildir:

1. Operatör tarafından kötü fiziksel veya zihinsel durumda kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
2. Operatörün özel niyeti kişisel yaralanmaya, maddi hasara vb. neden olur.
3. Kazadan kaynaklanan herhangi bir ilgili zararın tazminatı.
4. Bu ürün, bu kılavuzdaki doğru talimatlara göre monte edilmemiştir veya çalıştırılmamıştır.
5. Poolmate tarafından üretilmeyen aksesuarları veya parçaları kendiniz düzeltmek veya değiştirmek, tüm robotun zayıf çalışmasına neden olan diğer zararlar.
6. Poolmate tarafından üretilmeyen veya Poolmate taklit edilen ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar.
7. Operatörün çalışma hataları veya özel yargı hatalarından kaynaklanan zararların tazminatı.
8. Robotun doğal aşınması, korozyonu, devre yaşlanması ve diğer sorunlar robotun zayıf çalışmasına neden olur.
9. Poolmate' in sorumluluğu kapsamında olmayan diğer zararlar.

TR

Dikkat

TR

⚠ Uyarı: Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bu ürünü talimatlara uygun olarak kullanın. Şirket, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve yaralanmadan sorumlu değildir.

⚠ Uyarı: Kontrol kutusunun koruma seviyesi sınırlıdır ve suya giremez. Kontrol kutusu, doğrudan güneş ışığından kaçınmak için havuzdan 3 m uzakta ve zeminden 0,1 m'den fazla kuru ve serin bir yere yerleştirilmelidir. Kontrol kutusunun güvenilir bir şekilde topraklanması gerekir ve toprak hatası akımı kaçak korumasına (Ground Fault Circuit Interrupter) sahip bir devreye bağlanmalı ve kullanımdan önce GFCI'nin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmelidir.


⚠ Uyarı: Çocukların bu ürüne yaklaşması ve ebeveyn gözetimi olmadığı süreçte kullanması kesinlikle yasaktır.

⚠ Uyarı: Bu ürün sadece yetkili eğitimli bayi profesyonelleri tarafından değiştirilebilir ve onarılabilir, aksi takdirde garanti hakları kaybedilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

⚠ Uyarı: Robot ve güç kontrol kutusu, belirtilen çalışma sıcaklığının ötesinde kullanılırken veya yüksek yoğunluklu ve uzun süreli güneş ışığına maruz kalırken, yüksek sıcaklık korumasının tetiklenmesine ve otomatik güç kesilmesine neden olabilir ve hatta ciddi durumlarda ürün hasarına neden olabilir.

⚠ Robot sadece yüzme havuzunun suunda kullanılabilir ve bu ürün diğer çalışma ortamlarında kullanılamaz; Robot çalışırken insanların havuza girmesi yasaktır.

⚠ Robot çalışırken, dönen döner bileşenlere doğrudan elinizle dokunmayın.



⚠ Robot suya koyulduğunda veya sudan çıkarıldığında, kolu tutmanız gerekir ve yüzdürme kablosunu doğrudan kaldırmazsınız.

⚠ Bu ürünü sıvı toplayıcı veya diğer artıci maddelerin eklendiği havuz suunda kullanmayın, aksi takdirde robotun filtre bileşenlerini tıkanabilir ve zarar verebilir.



⚠ Lütfen robotu aşağıdaki kalibre edilmiş ortamlarda kullanın:

Çalışma su derinliği	0.5-3 m
Çalışma sıcaklığı	10-35°C
pH	7-7.8
Tuz	Maksimum 5000 ppm
Klor	Maksimum 4 ppm

Ana Bileşenler

Robot


TR




1. Filtre sepeti
2. Taşıma kolu
3. Gösterge ışığı
4. Yüzdürme kablo konektörü
5. Su çıkışı
6. tahrik tekerleği
7. Aktif fırça
8. Su girişi
9. Tahrik fırça

Güç Kontrol Kutusu


TR



1. Güç kablosu
2. Başlatma ve durdurma düğmesi
3. Yüzdürme kablo arayüzü
4. Asılı delik
5. Güç kablosu arayüzü
6. Isı dağıtım arka plakası



Yüzdürme Kablo




1. Yüzdürme kablo arayüzü
2. 12m yüzdürme kablosu

Bağlantı ve çalıştırma

TR


1 Bağlantı

1. 12 metre yüzdürme kablosunu ayrı ayrı robot ve güç kontrol kutusuna bağlayın ve somunu sıkın.




*Kontrol kutusu havuz kenarından en az 3 m uzakta serin ve kuru bir yere (masanın üzerine yerleştirilmiş veya duvara asılmış), doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

2. Robotu havuza koyun ve robot havuzun dibinde battıktan sonra robotu kullanmaya başlayabilirsiniz.



*Robotun yüzmeye havuzunun tüm alanlarını temizleyebilmesini sağlamak için uygun miktarda yüzdürme kablosu suya yerleştirilmelidir. Sudaki yüzdürme kablosu yeterince uzun değilse, robotun kafasının eğilmesine veya temizlenememesine neden olur.

3. Kontrol kutusunun sol tarafındaki güç kablosunu güç kaynağına takın ① (AC 100-240 V/50-60 Hz), bu sırada kontrol kutusu başlatma ve durdurma düğmesi ② sarı ışık sürekli yanıyor ve robot bekleme durumuna giriyor.



2 Gösterge tanımı

Robot

Fonksiyonel açıklama	Hydro4 ana bilgisayar ekranı
Kendi kendini test ediyor	Beyaz akışı
Suda bekleme	Sarı akış
Suya girmemiş	Turuncu akışı
Temizlemeyi durulmuş	Yeşil sürekli yanıyor
Temizlik yapıyor	Yeşil akış
Robot anormalliyi	Bkz. "Hata Ayrıntıları"

Güç Kontrol Kutusu

Başlatma ve durdurma düğmesi

Fonksiyonel açıklama	Hydro4 Kontrol Kutusu Ekranı
Beklemede	Sarı sürekli yanıyor
Temizleniyor	Yeşil sürekli yanıyor
Temizlemeyi durulmuş	Yeşil yanıp söner
Robot anormalliyi	Kırmızı flash
Aygıt yazılımı yükseltmesi	Beyaz yanıp söner
Sifirlama başarılı	Üç kez mavi flaş

Hata Ayrıntıları


Hata açıklaması	Hydro4 ana bilgisayar ekranı
Robot suya girmedi	Turuncu akışı
Çalışma voltajı anormal	Kırmızı sürekli yanıyor
İvmeölçer arızası	Kırmızı sürekli yanıyor
Açılal hız ölçer arızası	Kırmızı sürekli yanıyor
Tahrik motoru engellendi	Mavi sürekli yanıyor
Sol pompa motoru engellendi	Sağ yarı kırmızı sürekli yanıyor, sol yarı mor sürekli yanıyor
Sağ pompa motoru engellendi	Sol yarı kırmızı sürekli yanıyor, sağ yarı mor sürekli yanıyor
Tüm pompa motorları engellendi	Mor sürekli yanıyor
Robot iletişimi anormal	Işık göstergesi yok

3 Temizlik tamamlandıktan sonra

1. Robot, APP'deki "tek tıklamayla geri dönüşüm" aracılığıyla robotu yüzme havuzu su hattına yaslayabilir.



2. Robotun kolunu tutun ve sudan çıkarın ve içindeki suyu uzaklaştırmasına izin vermek için 10-20 saniye boyunca su üzerinde asın.



*Kırmıyı veya hasarı önlemek için su yüzeyinde kaldırma kablosunu doğrudan çekmek yasaktır.

APP

TR

1. Poolmate Bot Uygulamasını İndirin

Poolmate Bot APP:

(iOS 11.0/Android 7.0 ve üzeri versiyon için)

İndirmek için QR kodunu tarayın veya iOS App Store/Google Play/Poolmate resmi web sitesini ziyaret edin.



2. "Bağlantıya Git"e tıklayın.




TR

2 Bluetooth bağlantı


1. "Cihaz Seçimi" sayfasında "Poolmate Hydro 4" seçip tıklayın.



3. Yeni bir cihaz keşfettikten sonra, bağlanmak için tıklayın. Bağlantı başarılı olduktan sonra "Ana Sayfa" a girebilirsiniz.




3 Ana Sayfa





4 Manuel Modu



5 Benim






2. "Bulut Hizmeti" arayüzündeki robot üzerinde ağ dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek için talimatları takip edin. Ağa başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra uzaktan kumanda fonksiyonunu kullanabilirsiniz.




6 Uzaktan kumanda

1. "Uzaktan kumanda" kullanmak için önce Poolmate hesabınıza kaydolmanız ve oturum açmanız gerekir.



3. "Cihaz Yönetmesi" aracılığıyla yeni cihazları çıkarabilirsiniz ve ekleyebilirsiniz.



* Çıkarmayaacağınız bir durumla karşılaşırsanız, işleme için istediğiniz zaman Poolmate satış sonrası servisiyle iletişime geçebilirsiniz.



7 Randevu

Robot bekleme modunda ve havuz suyuna yerleştirildiğinde, gözetimsiz bir temizlik rezervasyonu oluşturulabilir.



Rutin bakım

Filter ekranı temizleme



* Robotun temizlik performansını sağlamak için, kullanım sırasında en az her üç ayda bir filtre ekranının değiştirilmesi tavsiye edilir.

Depolama

Robot uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Filtre sepetini iyice temizleyin ve ardından robotun içine yerleştirin;
2. Robotta su kalmadığından emin olun;
3. 5-45 °C sıcaklıkta kapalı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun giderme

Arıza fenomeni	Olası sebepler	Dışlama yöntemleri
Yüzdürme kablosu düğümü oldu	Yüzdürme kablosu tam olarak açılmamış Havuzda engeller var Robot uzun süre çalışıyor	Kontrol kutusu güç kablosunun fişini çıkarın ve yüzdürme kablosunu yeniden düzenleyin Engelleri kaldırın Yüzdürme kablolarını manuel olarak düzenleyin
Robot çalışmadı	Duvar prizinde voltaj çıkışı yok Güç kablosu takılmamış Kontrol kutusu ve robot kablosu bağlı değil Robot suya koyulmadı Paletler yabancı bir cisim tarafından sıkışmıştır Robot veya kontrol kutusunun elektrik hasarı	Duvar prizinde voltajlı olup olmadığını kontrol edin Güç kablosunu takın Kabloların düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin Robotu suya koyun Paletlerin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın Hata kodunu kontrol edin ve satış sonrası bayiyle iletişime geçin
Robot hareket eder ama havuzu etkili bir şekilde temizlememiş	Filtre Sepeti tıkanmış Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Filtre Sepeti temizle Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
Robot duvarlara tırmanamaz	Filtre Sepeti tıkanmış Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış Uygun olmayan sıcaklık veya pH değeri Duvarda algler var	Filtre Sepeti temizle Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın Gerekli sıcaklık ve pH'yi karşılayan havuzlarda kullanın Sudaki kimyasal seviyelerini kontrol edin ve duvarları ovalayın
Robot havuzun yalnızca bir kısmını temizliyor	Kontrol kutusunun mantıksız yerleştirilmesi Suda yüzdürme kablosu yeterince uzun değil Filtre Sepeti tıkanmış Havuzda engeller var	Kontrol kutusunu havuzun tüm alanlarına ulaşabilmesi için uygun bir yere yerleştirin Kontrol kutusu güç kablosunun fişini çıkarın ve yüzdürme kablosunu yeniden düzenleyin Filtre Sepeti temizle Engelleri kaldırın

Ürün parametresi

Robot boyutu	398 * 405 * 253 mm
Robot ağırlığı	6.5 kg
Kontrol kutusu boyutu	290 * 170 * 103 mm
Kontrol kutusu ağırlığı	1.5 kg
Kablo uzunluğu	15 m
Nominal giriş voltajı	AC 100-120V / 200-240V , 50-60Hz (Gerçek kullanılabilir voltaj ürün etiketinde bulunur)
Giriş gücü	Maksimum 150 W
Kullanılabilir su derinliği	0.5-3 m
Önerilen maksimum havuz boyutu	12 m
Temizlik alanı	Havuz dib, havuz duvarı, su hattı
Filtre akışı	320 L/dk'ya kadar
Filtre hassasiyeti	180 µm
Hareket hızı	12 m/min
Aktif fırça	Destekler
APP	Destekler
Su sıcaklığı göstergesi	Destekler
Uzaktan kumanda	Destekler

Satış sonrası

1. Türkiye Distribütör
2. e-Havuz Market
3. Web: <https://e-poolmate.com.tr/>
Email: info@e-poolmate.com.tr
Tel 0252 333 00 48 --0850 888 11 48 - 0532 308 4811
Adres: Farilya mah, İnönü Cd. 3/6, 48965 Bodrum/Muğla

Poolmate